

## SCCELLANT BOURGET

Enduit protecteur  
pour asphalte



### Utilisation

Sceller, protéger et rehausser l'apparence des surfaces asphaltées, des entrées privées, des stationnements et des routes.

### Préparation de la surface

Nettoyer la surface à traiter; la surface doit être sèche et exempte de toute saleté, huile, graisse et matières étrangères.

### Taux de couverture (total ou 2 couches)

0,5 à 1,25 litres par mètre carré (30 à 80 ft<sup>2</sup>/gal), 16 à 40 mètres carrés par chaudière (160 à 420 pi<sup>2</sup>)

#### Taux d'application en litre par m<sup>2</sup>

Enrobé à texture fermée	0,5 à 1,00
Enrobé à texture ouverte	0,5 à 1,25

### Spécifications

Essai	Résultat typique
Charge des particules	POSITIVE
Pourcentage solide	40-45 %
Viscosité Brookfield	KU 50-55
Densité	1.22

### Conformité

Les Émulsions Bourget Inc possèdent la certification ISO 9001 / 2015. La totalité des lots, fièrement fabriqués à notre usine de Saint-Paul dans Lanaudière, est soumise à un processus de contrôle de la qualité rigoureux.

Faites confiance à la seule entreprise québécoise qui conçoit et fabrique des émulsions de bitume pour les conditions d'ici!

### Description du produit

Le SCCELLANT BOURGET est un enduit à base d'émulsion de bitume. La mise en place peut se faire de manière manuelle à l'aide d'un rouleau ou d'un appareil de pulvérisation approprié.

### Mode d'application manuelle

Mélanger le SCCELLANT BOURGET jusqu'à ce qu'il devienne homogène. Appliquer une à deux couches minces et uniformes. Assurez-vous de bien remplir les vides et les aspérités de la surface à traiter. Vider environ 1/5 du contenu de la chaudière directement sur la surface à traiter. Utiliser de préférence un rouleau de type éponge pour couvrir la surface.

### Mode d'application mécanique

Mélanger le SCCELLANT BOURGET par recirculation ou par agitation. Épandre de façon uniforme selon le taux d'application suggéré en une ou deux couches. Balayer de droite à gauche avec votre buse afin de bien enrober la surface à traiter. Faire au minimum deux passes par couche.

### Recommandations

Éviter le surdosage, le produit sera lent à durcir et risquera de craquer. Bien que le SCCELLANT BOURGET soit brun à marron lors de l'application, il donnera en séchant un fini noir et riche.

### Restrictions

Ne pas appliquer s'il y a de la pluie ou du froid de prévu dans les 12 heures suivant l'application. La température minimale de la surface à traiter doit être de 10°C.

### Temps de séchage

Attendre de 2 à 4 heures pour la circulation à pied et de 24 à 48 heures pour la circulation des véhicules. Les conditions humides ou nuageuses peuvent prolonger le temps de séchage. Appliquer la deuxième couche perpendiculaire à la première, de 2 à 4 heures suivant l'application de la première couche.

### L'avantage Bourget

En étant partenaire avec nous, vous bénéficiez du soutien technique et technologique de l'ensemble du Groupe Bourget. Nous livrons partout au Québec. Nous offrons un service de nettoyage et d'essais de laboratoire et louons des citernes, camions épandeurs et des réservoirs d'entreposage.